

INSTRUCCIONES

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el exprimidor.
No utilice cables alargadores.
Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V ~50 Hz.
Dado que es un aparato eléctrico no lo sumerja en agua ni el líquido alguno.
Desconecte el exprimidor si presenta algún daño o presenta algún síntoma de funcionamiento defectuoso. No intente desarmarlo, recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.
No permita que los niños utilicen el exprimidor, a menos que estén supervisados por alguna persona mayor.
Para evitar peligro de descargas eléctricas no exponga el exprimidor a la lluvia o humedad excesiva, ni sumerja la base en el agua.
Para desconectar el exprimidor hágalo siempre de la ficha de alimentación, nunca tire del cable.
Si el cable de alimentación estuviera dañado no intente repararlo Ud. mismo. Recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado, o a una persona calificada.
Este exprimidor ha sido diseñado para uso hogareño exclusivamente.

MODO DE EMPLEO

Lave con agua y detergente las piezas que van a estar en contacto con los alimentos.
Conecte la ficha de alimentación a un tomacorriente. Coloque el recipiente para el jugo sobre la base y gírelo en el sentido horario hasta que trabaje.
Ubique el filtro con el cono sobre el eje.
Corte un cítrico en dos partes en sentido horizontal. Tome una mitad y presione sobre el cono. El exprimidor se pondrá en marcha automáticamente, pudiendo girar en uno u otro sentido.
Al ceder en presión después de haber extraído el jugo el motor se detiene.
En caso de uso prolongado, se deberá efectuar una pausa de un minuto cada cinco minutos de funcionamiento continuo para evitar que el motor se sobrecaliente.
Tome la jarra, sepárela de la base girando en sentido antihorario y vierta el jugo.

LIMPIEZA

Antes de efectuar la limpieza, desconecte el aparato de la red de alimentación. Limpie la base del motor solamente con un paño húmedo.
Para una limpieza mas profunda retire el cono del filtro ejerciendo una leve tracción. Para el montaje del conjunto, presione insertando nuevamente el cono al filtro.
El recipiente para el jugo y el filtro podán lavarse con agua y jabón o detergente. No lavar en lavavajillas.
Para guardar la unidad recoja el cable girándolo en el alojamiento del cable.

ATMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo _____ Fecha _____

Casa vendedora _____ Provincia _____

Localidad _____

NEWSAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEWSAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:
a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.

b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.

c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.

d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y/ o faltare la fecha de compra.

e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.

f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.

g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.

h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEWSAN S. A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor. Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEWSAN S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :

NEWSAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal.

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 C1430FBX Capital Federal, (011) 4545-5005 / 4546-5005.

www.atma.com.ar

